

TORRE 01 CAIS 1 (P13/P14/P15)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-45	0	50
01	04	2	-45	0	-50
02	01	3	-15	0	20
02	02	4	-15	0	20
02	03	5	-15	0	-20
02	04	6	-15	0	-20
03	01	7	-10	0	20
03	02	8	-10	0	0
03	03	9	-10	0	0
03	04	10	-10	0	-20

1 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 01 SEM ESCALA

TORRE 03 CAIS 2 (P1)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-60	0	20
01	04	2	-45	0	-50
02	01	3	-30	0	20
02	02	4	-30	0	20
02	03	5	-30	0	-20
02	04	6	-15	0	-20
03	01	7	-15	0	20
03	02	8	-15	0	0
03	03	9	-15	0	0
03	04	10	-15	0	-20

2 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 03 SEM ESCALA

TORRE 05 CAIS 3 (P16)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-45	0	50
01	04	2	-30	0	-60
02	01	3	-15	0	20
02	02	4	-30	0	20
02	03	5	-30	0	-60
02	04	6	-15	0	-60
03	01	7	-15	0	20
03	02	8	-15	0	-50
03	03	9	-15	0	-50
03	04	10	-15	0	-60

3 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 05 SEM ESCALA

TORRE 02 CAIS 1 (P9/P10/P11/P12)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-45	0	50
01	04	2	-45	0	-50
02	01	3	-15	0	20
02	02	4	-15	0	20
02	03	5	-15	0	-20
02	04	6	-15	0	-20
03	01	7	-10	0	20
03	02	8	-10	0	0
03	03	9	-10	0	0
03	04	10	-10	0	-20
04	01	11	-10	0	20
04	04	12	-10	0	-20

4 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 02 SEM ESCALA

TORRE 04 CAIS 2 (P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-45	0	50
01	04	2	-45	0	-50
02	01	3	-15	0	20
02	02	4	-30	0	20
02	03	5	-30	0	-20
02	04	6	-15	0	-20
03	01	7	-15	0	20
03	02	8	-15	0	0
03	03	9	-15	0	0
03	04	10	-15	0	-20

5 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 04 SEM ESCALA

TORRE 06 CAIS 3 (P17/P18/P19/P20/P21/P22)					
FILA	COLUNA	PROJETOR	ANGULAÇÃO PROJETOR		
			X°	Y°	Z°
01	01	1	-45	0	50
01	04	2	-45	0	-50
02	01	3	-15	0	20
02	02	4	-30	0	20
02	03	5	-30	0	-20
02	04	6	-15	0	-20
03	01	7	-15	0	20
03	02	8	-15	0	0
03	03	9	-15	0	0
03	04	10	-15	0	-20

6 TABELA DE ANGULAÇÕES DOS PROJETOES TORRE 06 SEM ESCALA

